



COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001:2015 =



MANUALE D'USO E MANUTENZIONE
VISUALIZZATORE A MICROPROCESSORE "F1X5_"

Scopo del manuale

Questo manuale è stato realizzato dal Costruttore per fornire le informazioni necessarie a coloro che, relativamente allo strumento, sono autorizzati a svolgere in sicurezza le attività d'installazione, manutenzione, smontaggio e smaltimento. Tutte le informazioni necessarie agli acquirenti ed ai progettisti, sono riportate nel "catalogo di vendita". Oltre a adottare le regole della buona tecnica di costruzione, le informazioni devono essere lette attentamente ed applicate in modo rigoroso. La non osservanza di dette informazioni può essere causa di rischi per la salute e la sicurezza delle persone e danni economici. Queste informazioni, realizzate dal Costruttore nella propria lingua originale (italiana), possono essere rese disponibili anche in altre lingue per soddisfare le esigenze legislative e/o commerciali. La documentazione deve essere custodita da persona responsabile allo scopo preposta, in un luogo idoneo, affinché essa risulti sempre disponibile per la consultazione nel miglior stato di conservazione. In caso di smarrimento o deterioramento, la documentazione sostitutiva dovrà essere richiesta direttamente al costruttore citando il codice del presente manuale. Il manuale rispecchia lo stato dell'arte al momento dell'immissione sul mercato dello strumento. Il costruttore si riserva comunque la facoltà di apportare modifiche, integrazioni o miglioramenti al manuale stesso, senza che ciò possa costituire motivo per ritenere la presente pubblicazione inadeguata.

Identificazione dell'apparecchiatura

La targhetta d'identificazione raffigurata è applicata sullo strumento. Per interpretare il codice identificativo dello strumento consultare il catalogo di vendita.

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente: min. 0°C, max. + 50°C. È vietato utilizzare lo strumento, se non esplicitamente previsto allo scopo, in atmosfera potenzialmente esplosiva o dove sia prescritto l'uso di componenti antideflagranti.

Stoccaggio

Di seguito sono riportate alcune raccomandazioni a cui attenersi per lo stoccaggio dello strumento. Evitare ambienti con eccessiva umidità ed esposti ad intemperie (escludere aree all'aperto). Evitare il contatto diretto dello strumento con il suolo. Accatastare lo strumento nel suo imballo originale.

Dichiarazione di conformità e marcatura CE

Lo strumento risponde alle seguenti Direttive Comunitarie:

2014/30/UE	Compatibilità elettromagnetica
2014/35/UE	Bassa tensione
2011/65/UE	Restrizione sull'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche

Manutenzione

L'apparecchio non richiede particolari interventi manutentivi eccetto la pulizia, che deve avvenire solo ed esclusivamente utilizzando uno straccio morbido inumidito con alcool etilico o acqua. Non utilizzare solventi derivati da idrocarburi (trielina, benzina, diluente, ecc.), l'uso di questi prodotti compromette irrimediabilmente il funzionamento dello strumento. Le riparazioni devono essere eseguite solo ed esclusivamente dal centro assistenza tecnica FIAMA.

Tarature e verifiche

Si consiglia di tarare lo strumento con periodicità, circa ogni anno di lavoro. Per eseguire la taratura si dovrà rifare la procedura di calibrazione indicata nel presente manuale.

Modalità di richiesta assistenza

Per qualsiasi richiesta d'assistenza tecnica rivolgersi direttamente alla rete di vendita del Costruttore segnalando i dati riportati sulla targhetta d'identificazione, le ore approssimative d'utilizzo ed il tipo di difetto riscontrato.

Responsabilità del costruttore

Il costruttore declina ogni responsabilità in caso di:

- Uso dello strumento contrario alle leggi nazionali sulla sicurezza e sull'antifortunistica;
- Errata installazione, mancata od errata osservanza delle istruzioni fornite nel presente manuale;
- Difetti d'alimentazione elettrica;
- Modifiche o manomissioni;
- Operazioni condotte da parte di personale non addestrato o inidoneo.


La sicurezza dello strumento dipende anche dalla scrupolosa osservazione delle prescrizioni indicate nel manuale, ed in particolare occorre: operare sempre nei limiti d'impiego dello strumento ed effettuare sempre una diligente manutenzione ordinaria.

- Adibire alle fasi, d'ispezione e di manutenzione, operatori addestrati allo scopo.
- Le configurazioni previste sul manuale sono le uniche ammesse.
- Non tentare di utilizzare lo stesso in disaccordo con le indicazioni fornite.
- Le istruzioni riportate in questo manuale non sostituiscono, ma compendiano gli obblighi della legislazione vigente sulle norme di sicurezza.

Descrizione

Lo strumento F1X5_ è un contatore multifunzione mono-bidirezionale programmabile a microprocessore che viene utilizzato per visualizzare una posizione con segnali provenienti da trasduttori incrementali (encoder, righe ottiche, ecc.), su display a 5 cifre con segno, (scala di lettura -99999 +999999). La configurazione dello strumento avviene tramite quattro tasti disposti sul frontale, che consentono, dopo accesso tramite Password, la programmazione di tutti i dati. Il microprocessore è in grado di eseguire una correzione degli impulsi in ingresso, moltiplicandoli per un coefficiente a 6 cifre significative impostabile dall'operatore. Lo strumento mantiene i dati a macchina spenta tramite memoria non volatile EEPROM. Il tasto Reset/Enter può essere utilizzato per inserire una quota di Preset; in morsettiera è disponibile un ingresso utilizzabile per il Reset o il Preset.

Il visualizzatore è realizzato in un contenitore da pannello 48x96 a norme DIN 43700.



Installazione

Prima di installare, collegare od usare lo strumento leggere le seguenti avvertenze:

- Collegare lo strumento seguendo scrupolosamente le indicazioni del manuale.
- Effettuare le connessioni utilizzando sempre tipi di cavo adeguati ai limiti di tensione e corrente indicati nei dati tecnici.
- Lo strumento NON è dotato d'interruttore On/Off, quindi si accende immediatamente all'applicazione dell'alimentazione; per esigenze di sicurezza le apparecchiature collegate permanentemente all'alimentazione richiedono: interruttore sezionatore bifase contrassegnato da apposito marchio; che questo sia posto in vicinanza all'apparecchio e che possa essere facilmente raggiungibile dall'operatore; un singolo interruttore può comandare più apparecchi.
- Se lo strumento è collegato ad apparati elettricamente NON isolati (es. termocoppie), si deve effettuare il collegamento di terra con uno specifico conduttore per evitare che questo avvenga direttamente tramite la struttura stessa della macchina.
- Se lo strumento è utilizzato in applicazioni con rischio di danni a persone, macchine o materiali, è indispensabile il suo abbinamento con apparati ausiliari di allarme. E' consigliabile prevedere inoltre la possibilità di verifica d'intervento degli allarmi anche durante il regolare funzionamento.
- È responsabilità dell'utilizzatore verificare, prima dell'uso, la corretta impostazione dei parametri dello strumento, per evitare danni a persone o cose.
- Lo strumento NON può funzionare in ambienti con atmosfera pericolosa (infiammabile o esplosiva); può essere collegato ad elementi che operano in tale atmosfera solamente tramite appropriati e opportuni tipi di interfaccia, conformi alle locali norme di sicurezza vigenti.
- Lo strumento contiene componenti sensibili alle cariche elettrostatiche, pertanto la manipolazione delle schede elettroniche in esso contenute deve essere effettuata con opportuni accorgimenti, al fine di evitare danni permanenti ai componenti stessi.

Alimentazione

- a) Prima di collegare lo strumento verificare che la tensione di alimentazione rientri nei limiti ammessi e corrisponda a quella indicata sull'etichetta.
- b) Eseguire i collegamenti elettrici con lo strumento non alimentato.
- c) Per l'alimentazione di strumenti e sensori prevedere una linea di alimentazione separata da quella di potenza: se necessario utilizzare un trasformatore di isolamento.
- d) La linea di alimentazione deve prevedere un dispositivo di sezionamento con fusibili a monte degli strumenti e non deve essere utilizzata per comandare relè, contattori ecc.
- e) Se la tensione di rete è fortemente disturbata (commutazione di gruppi di potenza, motori, inverter, saldatrici, ecc.) utilizzare appositi filtri di rete.
- f) Se è richiesto un collegamento di terra assicurarsi che l'impianto sia provvisto di un buon impianto di terra: tensione tra neutro e terra $< 1V$ e la resistenza $< 6 \text{ Ohm}$.
- d) La linea di alimentazione deve prevedere un dispositivo di sezionamento con fusibili a monte degli strumenti e non deve essere utilizzata per comandare relè, contattori ecc.
- e) Se la tensione di rete è fortemente disturbata (commutazione di gruppi di potenza, motori, inverter, saldatrici, ecc.) utilizzare appositi filtri di rete.
- f) Se è richiesto un collegamento di terra assicurarsi che l'impianto sia provvisto di un buon impianto di terra: tensione tra neutro e terra $< 1V$ e la resistenza $< 6 \text{ Ohm}$.


Collegamento ingressi e uscite

- a) Separare fisicamente i cavi degli ingressi da quelli di alimentazione, delle uscite e dai collegamenti di potenza; utilizzare cavi intrecciati e schermati, con schermo collegato a terra in un solo punto.
- b) Collegare le uscite di regolazione, di allarme (contattori, elettrovalvole, motori, ventilatori, etc.) montando gruppi RC (resistenza e condensatore in serie) in parallelo ai carichi induttivi che lavorano in alternata.


Montaggio dello strumento

Per eseguire una corretta installazione dello strumento è necessario seguire la procedura illustrata:

1. Inserire lo strumento nella foratura predisposta.
2. Avvitare la vite sul blocchetto di fissaggio.
3. Agganciare il blocchetto allo strumento, attraverso gli incastri.
4. Bloccare lo strumento avvitando la vite dei due blocchetti.
5. Dopodiché effettuare i collegamenti elettrici.



Per montare più strumenti affiancati è necessario rispettare gli interassi come illustrato nel disegno. Le quote A e B sono leggibili nelle dimensioni d'ingombro presenti nel manuale.



PROGRAMMAZIONE

I tasti utilizzati per la programmazione sono i seguenti:

- PGM** per iniziare la programmazione
- ▲ per incrementare la cifra in corso di modifica,
per selezionare la costante da modificare
- ◀ per passare da una cifra a quella successiva,
per uscire dalla modalità di impostazione delle costanti

RESET/ENTER per confermare i valori inseriti

Premere **PGM** per entrare nella fase di programmazione, apparirà la scritta "000" con la prima cifra a destra lampeggiante: questa è la richiesta di password, introdurre il numero **273** nel modo seguente:

premere ▲ per incrementare il valore della cifra lampeggiante,
premere ▶ per selezionare la cifra lampeggiante,

dopo avere impostato il valore 273 confermare con **RESET/ENTER** ed apparirà per qualche istante scritta "Set1" seguita dal relativo valore.

N.B.: in caso di errata introduzione della password lo strumento esce dalla fase di programmazione.

premere **RESET/ENTER** e modificare il valore della costante con i tasti ▲ ▶

premere **RESET/ENTER** per confermare il valore inserito,

premere ▲ per passare ad altre costanti, oppure

premere ▶ per uscire dalla modalità di programmazione.

Le costanti da impostare, che una volta entrati in programmazione si possono scorrere con il tasto ▲, sono:

SEt 1	valore di intervento per il relé 1 (non usato nella versione senza relé)
SEt 2	valore di intervento per il relé 2 (non usato nella versione senza relé)
VISUAL	valore visualizzato sul display per un giro di encoder
IMPULS	numero di impulsi per giro dell'encoder
ndEC	numero di cifre decimali
PRESET	quota di preset
NRSS	modalità di azzeramento
INPUT	selezione del tipo di ingresso (encoder o sensore proximity)
FILTRO	filtro antirimbato sugli ingressi di conteggio
RELE	modalità di attivazione dei relé di uscita (non usato nella versione senza relé)
NOdSET	valori di intervento dei relé fuori dalla password (non usato nella versione senza relé)

SIGNIFICATO DELLE COSTANTI

SEt 1 **Valore di intervento per il relé 1**

Non usato nella versione senza relé

SEt 2 **Valore di intervento per il relé 2**

Non usato nella versione senza relé

VISUAL Valore visualizzato sul display per un giro di encoder

Lo strumento è in grado di correggere gli impulsi conteggiati moltiplicandoli per un coefficiente pari al rapporto tra le costanti **VISUAL** e **IMPULS**; impostando opportunamente queste due costanti è possibile visualizzare sul display il valore desiderato con un dato numero di impulsi conteggiati sugli ingressi.

Il valore da impostare in questo parametro rappresenta il valore da visualizzare sul display in corrispondenza di un giro dell'encoder ovvero il fattore moltiplicatore degli impulsi in ingresso.

L'intervallo dei valori ammessi è $0 \div 999999$.

IMPULS Numero di impulsi per giro dell'encoder

Il valore da impostare in questo parametro rappresenta il numero di impulsi per un giro dell'encoder ovvero il fattore divisore degli impulsi in ingresso.

L'intervallo dei valori ammessi è $0 \div 999999$.

Esempio1:

Si abbia un encoder da 100 impulsi/giro e per ogni giro si voglia visualizzare sul display il valore di 123,45: impostare **VISUAL**=12345 e **IMPULS**=100; per posizionare il punto decimale nella 2° posizione impostare **N.DEC**=2.

Esempio2:

Si abbia un sensore di prossimità per il quale ad ogni 10 impulsi debba essere visualizzato il valore 7 sul display, impostare **VISUAL**=7 e **IMPULS**=10.

nDEC Numero di cifre decimali

Questa costante indica la posizione del punto decimale; impostare 0 per nessun decimale, 1 per 1 decimale, ecc... Valori ammessi: da 0 a 4.

PRESET Quota di preset

Lo strumento consente di impostare il valore che sarà visualizzato in seguito alla pressione del tasto RESET/ENTER o all'attivazione dell'ingresso RESET in morsettiera secondo quanto riportato nella tabella M.Azz. "Modalità di azzeramento" (v. oltre).

I valori ammessi vanno da -999999 a 999999.

MASS Modalità di azzeramento

L'impostazione della modalità di azzeramento consente di selezionare il comportamento dello strumento in seguito alla pressione del tasto RESET/ENTER o all'attivazione del contatto di RESET in morsettiera.

L'operazione di Reset azzerla quota visualizzata sul display mentre il Preset fa apparire sul display il valore impostato nella costante **PRESET**.

In base alla tabella seguente, scegliere la modalità di azzeramento desiderata:

M.Azz.	Azione dell'ingresso PRESET	Azione del tasto RESET/ENTER
0	Reset	Tasto disabilitato
1	Preset	Tasto disabilitato
2	Reset	Reset
3	Reset	Preset
4	Preset	Reset
5	Preset	Preset
6	Ingresso disabilitato	Reset
7	Ingresso disabilitato	Preset
8	Ingresso disabilitato	Tasto disabilitato
9	Ingresso disabilitato	Reset ritardato (premere per circa 3 sec)

INPUT**Selezione del tipo di ingresso**

Mediante questa costante è possibile impostare il tipo di ingresso e la modalità di conteggio secondo la tabella seguente:

INPUT	Tipo di ingresso
0	Conteggio bidirezionale da encoder a 2 canali in quadratura
1	Conteggio monodirezionale con ingresso da sensore o contatto pulito: A = impulsi di conteggio (conteggio da aperto a chiuso) B = senso di conteggio: con B aperto il conteggio incrementa, con B chiuso il conteggio decrementa *
2	Conteggio monodirezionale con ingresso da sensore o contatto pulito: A = impulsi di conteggio (conteggio da chiuso ad aperto) B = senso di conteggio: con B aperto il conteggio incrementa, con B chiuso il conteggio decrementa *
3	Conteggio bidirezionale con ingressi da sensori o contatti puliti: A = impulsi di conteggio in incremento da aperto a chiuso B = impulsi di conteggio in decremento da aperto a chiuso
4	Conteggio bidirezionale con ingressi da sensori o contatti puliti: A = impulsi di conteggio in incremento da chiuso ad aperto B = impulsi di conteggio in decremento da chiuso ad aperto

* B deve essere chiuso a GND se il sensore è NPN; a +12V se il sensore è PNP (vedi schemi di collegamento)

FILTRO**Filtro antirimbato sugli ingressi di conteggio**


Utilizzando l'ingresso da contatto da contatto pulito (contatto meccanico), onde evitare il conteggio di impulsi spurii, è indispensabile impostare ad 1 questa costante; in tal modo si attiva un filtro di circa 10 Hz: sugli ingressi di conteggio che elimina i rimbalzi sempre presenti sull'apertura o chiusura di un contatto meccanico. Questa costante può assumere solo i valori 0 (filtro escluso) ed 1 (filtro attivo) e non ha significato se nel tipo di ingresso si è scelto l'encoder bidirezionale con canali in quadratura (costante INPUT = 0)

RELE**Modalità di attivazione dei relé di uscita**


Non usato nella versione senza relé.

ModSET**Valori di intervento dei relé fuori dalla password**


Non usato nella versione senza relé.

Dimensioni di ingombro

SCHEMA DI CONNESSIONE DEI TRASDUTTORI



SCHEMA DEI COLLEGAMENTI



CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazioni	115Vac, 230Vac, 24Vac, 15+30Vdc \pm 10%
Frequenza di rete	50/60 Hz
Potenza assorbita	3VA
Visualizzazione	-99999; 999999
Tipo di ingressi	Optoisolati
Alimentazione encoder	12Vdc (max 60mA)
Ingresso di conteggio	Open collector NPN/PNP
	Push-pull
	Line driver differenziale
	Contatto pulito
Massima frequenza in ingresso	10 KHz
Possibilità di conteggio	Bidirezionale
	Monodirezionale (contante)
	Monodirezionale (decontante)
Temperatura di impiego	0-50°C
Umidità' relativa	10-90%
Dimensioni (HxLxP) (con morsettiera)	48x96x100 mm
Dima di foratura	45x92 mm
Grado di protezione (frontale) del contenitore	IP54
Compatibilità elettromagnetica	Direttiva 2014/30/UE
Bassa tensione	Direttiva 2014/35/UE
RoHS	Direttiva 2011/65/UE

Costruttore

Ogni comunicazione verso il costruttore dovrà essere indirizzata a:

FIAMA s.r.l., Via G. Di Vittorio, 5/A - 43016 San Pancrazio (Parma) - Italia

Tel. (+39) 0521.672.341 - Fax. (+39) 0521.672.537 - e.mail: info@fiama.it - www.fiama.it

La FIAMA srl non si ritiene responsabile per i danni a persone o cose derivati da manomissioni e da un uso errato ed in ogni caso non conforme alle caratteristiche dello strumento.