



## TACHIMETRI AD INDUZIONE INDUCTION TACHOMETERS

Pour la mesure, instant par instant, de la vitesse de rotation ou de translation, lecture précise sur échelle linéaire. Fond d'échelle entre 150 et 3000 tours par minute. Rapport entre tours et indication sur le cadran à la demande.

- Corps en matière plastique noire antichoc, ininflammable. Protection IP64. Température max. 70°.
- Compensation en fonction de la température. Calibrage de l'instrument avec vis de réglage.
- Arbre de commande sur douilles autolubrifiantes.

Para la medición, instante por instante, de la velocidad de rotación o de translación, lectura precisa sobre escala lineal. Fondo escala alcanzable entre 150 y 3000 vueltas minuto. Relación entre vueltas e indicación sobre el cuadrante a pedido.

- Cuerpo de material plástico negro antigolpes con auto-extinción. Protección IP64. Temperatura 70° máx.
- Compensación en función de la temperatura. Calibrado del instrumento con tornillo de regulación.
- Árbol de mando sobre casquillos autolubricantes.

| TC80<br>TC100        |          | POSITION DE L'ARBRE DE COMMANDE<br>POSICIÓN DEL ÁRBOL DE MANDO |          | ROTATION DE L'ARBRE DE COMMANDE<br>ROTACIÓN DEL ÁRBOL DE MANDO |           |          |
|----------------------|----------|--|----------|--|-----------|----------|
|                      |          |  |          |  |           |          |
|                      |          |  |          | <b>ACCOUPLMENT<br/>ACOPLAMIENTO</b>                            |           |          |
|                      |          |  |          | a = $\varnothing 20$   | b = M18x1 |          |
|                      |          |  |          |  |           |          |
| <b>TIPO<br/>TYPE</b> | <b>D</b> | <b>H</b>   | <b>h</b> | <b>l</b>   | <b>F</b>  | <b>f</b> |
| TC80                 | 82       | 76   | 13       | 39   | 37        | 20       |
| TC100                | 106      | 83   | 15       | 39   | 37        | 20       |

### EXEMPLE DE COMMANDE - EJEMPLO DE PEDIDO

**TC80 - 0-150 - DX - C - 1 - a**

VERSIONE - VERSIÓN

**TC80 - TC100**

ÉCHELLE DU CADRAN - ESCALA CUADRANTE

**0-150/0-200/0-300/0-400/0-500/0-600/0-800/0-1000/0-1500/0-2000/0-3000**

SENS DE ROTATION DU CADRAN - SENTIDO DE ROTACIÓN ESCALA CUADRANTE

**DX - SX**

POSITION DE L'ARBRE DE COMMANDE - POSICIÓN DEL ÁRBOL DE MANDO

**A - B - C - D**

SENS DE L'AUGMENTATION - SENTIDO DE INCREMENTO

**DX (horaire - horario) - SX (antihoraire - antihorario)**

ACCOUPLMENT - ACOPLAMIENTO

**1 = SX; 2 = DX**