



RENOI D'ANGLE AVEC BRIDE REENVÍO ANGULARE EMBRIDADO

Le RINV-OP62 est un renvoi angulaire avec bride qui, combiné à un indicateur de position de type "OP2", permet de procéder à un réglage visuel, angulaire ou linéaire, même dans les endroits où l'arbre est peu facile d'accès.

- Plusieurs possibilités d'affichage et de montage.
- Ils sont réalisés dans les rapports: **1:1**
- Maximum couple en sortie **2,5 Nm**.
- Caisse en aluminium, anodisé. Arbres en acier, les engrenages coniques sont en acier, avec superficielle en Pronox.
- Minimum le jeu angulaire, minimum le jeu axial.
- Mouvement avec coussinets à billes étanches.
- Poids gr. 80.

→ Pour les charges et les rendements voir **Tab. 8** dans «renvoi 66/22»

El RINV-OP62 es un reenvío angular embridado que, combinado con un indicador de posición modelo "OP2", permite hacer una regulación visualizada, angular o lineal, también donde el árbol es en una posición poco cómoda.

- Varias posibilidades de visualizaciones y enganche
- Son realizables en las relaciones: **1:1**
- Par máximo de salida **2,5 Nm**.
- Cuerpo en aluminio, anodizado. Árboles en acero, engranajes cónicos en acero con superficial en Pronox.
- Juego angular mínimo, juego axial mínimo.
- El movimiento es sobre cojinetes de bolas herméticos.
- Peso gr. 80.

→ Para las cargas y los rendimientos ver **Tab. 8** en «renvío 66/22»

EXEMPLES DE POSITION DE MONTAGE ET VERSIONS - EJEMPLOS DE POSICIÓN DE MONTAJE Y VERSIONE



